


Link do produktu: <https://genevo24.pl/centrala-alarmowa-genevo-prima64-lte-wl-ca-64-wejscia-gsm-p-37.html>



CENTRALA ALARMOWA GENEVO PRiMA64 LTE WL CA 64 wejścia GSM

Cena	1 044,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Centrala hybrydowa z modulem 4G/LTE
8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów

GENEVO PRiMA 64LTE WL z funkcją HomeControl jest zaawansowaną centralą alarmową nowej generacji przeznaczoną do realizowania zabezpieczeń w obiektach średniej wielkości i dużych, które oprócz niezawodności i przyjaznej obsługi, wymagają rozbudowanej funkcjonalności. Centrala ta, oparta konstrukcyjnie o sprawdzoną w centralach PRiMA technologię, oferuje pożądaną funkcjonalność umożliwiając realizowanie rozbudowanych systemów zabezpieczeń. Podobnie jak poprzednie produkty z rodziny PRiMA, także PRiMA64LTEWL jest doskonałą propozycją dla każdego profesjonalisty zajmującego się instalowaniem systemów alarmowych. Android GENEVO PRiMA aplikacja PRiMAgo.

Centrala alarmowa z powiadamianiem GSM i modulem bezprzewodowym EvoLiNK.

GENEVO PRiMA64LTE WL z funkcją HomeControl z komunikatorem LTE/GSM/GPRS i modulem EvoLiNK Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 64 wejść i 16 wyjść.

Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów

POLSKI producent GENEVO

- System alarmowy przeznaczony do domu, mieszkania, biura, warsztatu itp.
- Centrala obsługuje **do 64 wejść bezprzewodowych**.
- System można **rozbudować do 64 wejść czujników przewodowych** za pomocą modułu Genevo: przewodowe ([potrzebny EXT-Z8](#))
- Manipulatory **LCD z dużym wyświetlaczem** (komunikaty tekstowe i graficzne).
- Wbudowane **powiadomienie GSM i sterowanie** przez telefon/tablet : [darmowa aplikacja PRiMAgo LTE Android i iOS](#).
- **Awaryjne zasilanie** z akumulatora (brak w zestawie).
- Programowanie za pomocą komputera, lub manipulatora i **zdalne programowanie GPRS przez P2P**.
- Instrukcja instalacji i obsługi w języku polskim (do pobrania [wsparcie techniczne](#)).

Podstawowe FUNKCJE alarmu Genevo:

- Intuicyjna obsługa całego systemu.
- Obsługa kart **SIM** na **abonament** i **pre-paid**, informacja o niskim stanie konta, sprawdzenie środków na koncie, można także sprawdzić ważność konta.
- Możliwość podłączenia **innych czujników**: ruchu, dymu, gazu, zalania, czadu, otwarcia drzwi i okna itp.
- Możliwość **sterowania za pomocą klawiatury i aplikacji** na telefon: włączenie / wyłączenie czuwania systemu, bramy, roletami, oświetleniem, ogrzewaniem innymi urządzeniami.
- **Szczegółowe powiadomienie** np.: alarm włamania z salonu, otwarte drzwi garażowe, otwarte okno, czujnik dymu kotłownia, czujnika zalania, awaria zaniku zasilania 230V, itp.
- Powiadomianie **8 numerów** telefonicznych.
- Możliwość zdalnego sterowania systemem **JEDNOCZEŚNIE Z 8 TELEFONÓW**, (włączenie, wyłączenie SYSTEMU), oraz zdalne sterowanie wyjściami centrali alarmowej za pomocą SMARTFONA, TABLETU (Android, iOS).

Płyta główna PRiMA64LTE WL

-
- Wejścia na płycie: 8 (max. 64) za pomocą modułu Genevo: przewodowe ([potrzebny EXT-Z8](#))
 - Wyjścia na płycie: 4 (max. 16)
 - Ilość Stref/podstref: 4/2
 - Wbudowa radiolinia , obsługa pilotów
 - Komunikacja: GSM, LTE, EVOLINK 868 MHz
 - powiadamiania i monitoringu
 - zdalnego sterowania
 - zdalne programowanie
 - Obsługa do 8 manipulatorów LCD
 - Ilość użytkowników: 7+ kod administratora + instalatora,
 - Sterowanie: manipulator i/lub [aplikacja PRiMAgo LTE](#)
 - Stopień zabezpieczenia zgodny z Grade 2

Zestaw Genevo PRiMA 64LTE WL zawiera:

- 1 szt . Płyta główna PRiMA 64LTE WL
- 1 szt . Antena GSM LTE 4G