Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:07

Link do produktu: https://genevo24.pl/centrala-alarmowa-genevo-prima64-lte-wl-ca-64-wejscia-gsm-p-37.html



CENTRALA ALARMOWA GENEVO PRiMA64 LTE WL CA 64 wejścia GSM

Cena	**1 044,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Centrala hybrydowa z modułem 4G/LTE
8 wej. (maks. 64), 4 wyjścia, 4 strefy; Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów

GENEVO PRiMA 64LTE WL z funkcją HomeControl jest zaawansowaną centralą alarmową nowej generacji przeznaczoną do realizowania zabezpieczeń w obiektach średniej wielkości i dużych, które oprócz niezawodności i przyjaznej obsługi, wymagają rozbudowanej funkcjonalności. Centrala ta, oparta konstrukcyjnie o sprawdzoną w centralach PRiMA technologię, oferuje pożądaną funkcjonalność umożliwiając realizowanie rozbudowanych systemów zabezpieczeń. Podobnie jak poprzednie produkty z rodziny PRiMA, także PRiMA64LTEWL jest doskonałą propozycją dla każdego profesjonalisty zajmującego się instalowaniem systemów alarmowych. Android GENEVO PRiMA aplikacja PRiMAgo.

Centrala alarmowa z powiadamianiem GSM i modułem bezprzewodowym EvoLiNK.

GENEVO PRiMA64LTE WL z funkcją HomeControl z komunikatorem LTE/GSM/GPRS i modułem EvoLiNK Płyta główna centrali alarmowej od 8 do 64 wejść i 16 wyjść.

Wbudowany moduł bezprzewodowy i odbiornik pilotów

POLSKI producent GENEVO

- System alarmowy przeznaczony do domu, mieszkania, biura, warsztatu itp.
- Centrala obsługuje **do 64 wejść bezprzewodowych**.
- System można **rozbudować do 64 wejść czujników przewodowych** za pomocą modułu Genevo: przewodowe (potrzebny EXT-Z8)
- Manipulatory **LCD z dużym wyświetlaczem** (komunikaty tekstowe i graficzne).
- Wbudowane **powiadomienie GSM i sterowanie** przez telefon/tablet : darmowa aplikacja PRiMAgo LTE **Android** i **iOS**.
- **Awaryjne zasilanie** z akumulatora (brak w zestawie).
- Programowanie za pomocą komputera, lub manipulatora i **zdalne programowanie GPRS przez P2P**.
- Instrukcja instalacji i obsługi w języku polskim (do pobrania wsparcie techniczne).

Podstawowe FUNKCJE alarmu Genevo:

- Intuicyjna obsługa całego systemu.
- Obsługa kart **SIM** na **abonament** i **pre-paid**, informacja o niskim stanie konta, sprawdzenie środków na koncie, można także sprawdzić ważność konta.
- Możliwość podłączenia **innych czujników**: ruchu, dymu, gazu, zalania, czadu, otwarcia drzwi i okna itp.
- Możliwość **sterowania za pomocą klawiatury i aplikacji** na telefon: włączenie / wyłączenie czuwania systemu, bramy, roletami, oświetleniem, ogrzewaniem innymi urządzeniami.
- **Szczegółowe powiadamianie** np.: alarm włamania z salonu, otwarte drzwi garażowe, otwarte okno, czujnik dymu kotłownia, czujnika zalania, awaria zaniku zasiania 230V, itp.
- Powiadamianie **8 numerów** telefonicznych.
- Możliwość zdalnego sterowania systemem **JEDNOCZEŚNIE Z 8 TELEFONÓW**, (włączenie, wyłączenie SYSTEMU), oraz zdalne sterowanie wyjściami centrali alarmowej za pomocą SMARTFONA, TABLETU (Android, iOS).

Płyta główna PRiMA64LTE WL

- Wejścia na płycie: 8 (max. 64) za pomocą modułu Genevo: przewodowe (potrzebny EXT-Z8)
- Wyjścia na płycie: 4 (max. 16)
- Ilość Stref/podstref: 4/2
- Wbudowa radiolinia , obsługa pilotów
- Komunikacja: GSM, LTE, EVOLINK 868 MHz
    - powiadamiania i monitoringu
    - zdalnego sterowania
    - zdalne programowanie
- Obsługa do 8 manipulatorów LCD
- Ilość użytkowników: 7+ kod administratora + instalatora,
- Sterowanie: manipulator i/lub aplikacja PRiMAgo LTE
- Stopień zabezpieczenia zgodny z Grade 2

Zestaw Genevo PRiMA 64LTE WL zawiera:

1 szt . Płyta główna PRiMA 64LTE WL
1 szt . Antena GSM LTE 4G